

SOLENOID VALVES

高温高压用耐腐蚀电磁阀



可耐 175℃、1500kPa 强腐蚀性流体

特征

- 最适合加热硫酸用的 COD 分析仪器等用途。采用独特的构造，可以吸收因温度变化引起的树脂阀体的尺寸变化，即使在高温下也不会泄漏。
- 将以前切削加工制作的 PFA 阀体成型化，降低了成本。

参数

| | |
|-------|---------------------------------------|
| 型号 | WTB-2A-M6 (1/4U) GHT |
| 类型 | 2 通 N. C. (通电时开) |
| 通径 | 1.6 mm |
| 接续方式 | M6、1/4-28UNF |
| 流体压力 | IN: 0 ~ 1,500 kPa OUT: 0 ~ 100 kPa |
| 流体温度 | 5 ~ 175 °C |
| 环境温度 | 5 ~ 40 °C |
| 额定电压 | 12、24 VDC |
| 功率消耗 | 16.8W (启动时)、4.2W (保持时) *1 |
| 负载周期 | 连续 |
| 绝缘种类 | B 种 |
| 绝缘耐压 | AC 1500V 60s |
| 接液部材质 | PFA、全氟橡胶 |
| 外形尺寸 | 25.3×28.2×H54.2 mm |

*1 带启动和保持电路。

※产品参数如有变更，恕不提前通知。

高砂电气(苏州)有限公司

地址：江苏省苏州工业园区星汉街 5 号腾飞新苏工业坊 B 幢 6 楼 01-08

TEL: 0512-67610522 FAX: 0512-67610533

E-mail: info@takasago-elec.net URL: <http://www.takasago-elec.com.cn>

高砂电气(苏州)有限公司 深圳分公司

地址：广东省深圳市南山区南海大道 3003 号阳光华艺大厦 1 栋 4F4D-05

TEL: 0755-86307735 E-mail: gaosha-shenzhen@takasago-elec.net